


Ved installering av prosjektor:



Knapp for rotasjon av symbol

Linse

Låsering



1. Løsne låseringen på linsen.
2. Skru linse inn eller ut, så motivet blir skarpt.
3. Stram til låseringen.
4. Trykk inn knapp for rotasjon av symbolet, og stopp på ønsket sted ved å trykke på knappen igjen.

B Safe®